

CPAP-LAITTEEN JA MASKIN HUOLTO-OHJEET

- Cpap-laite puhdistetaan pölystä nihkeällä liinalla pyyhkien.
- Laitteen suodattimen vaihto n. 4kk. välein. Kerran kuukaudessa puhalla suodattimen pinnalle kertynyt irtopöly pois ja aseta suodatin takaisin laitteeseen.
- Maskin silikoni pestään miedolla tiskipesuainevedellä **päivittäin**. Maski uusitaan n. vuoden välein. Äänenvaimentimen (diffuusori) pesu kerran viikossa. Vaihda uuteen n 6kk. kuluttua.
- Ilmaletku huuhdellaan vedellä kerran viikossa.
- Maskin pääremmin pesu tarvittaessa (väh. kerran kuukaudessa)
- Cpap-laite tuodaan keskussairaalaan huoltoon vain, jos siinä on jotain vikaa. Ota yhteyttä kuntoutusohjaajaan. (puh. 0400 145512)